

取扱説明書

本体直付用L型ワイヤレスアンテナ

YW-510

単位:mm

アンテナ エレメント

800 MHz 帯専用

このたびは、TOA本体直付用L型ワイヤレスアンテナをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、 必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

♪ **養告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。

屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下 して、けがの原因となります。



禁 止

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、アンテナ本体にはさわらないで ください。





接触禁止



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

工事は販売店に相談する

アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。

適切な工事を行わないと、アンテナが倒れて、けが の原因となることがあります。



強制

■外観寸法図

φ4

φ2


■ 設置上のご注意

- 本機は、当社の国内 B 型ワイヤレスチューナーのアンテナコネクターに直接接続してご使用ください。同軸ケーブルで中継すると、受信感度が低下します。
- ワイヤレスチューナーのアンテナコネクターに確実に接続してください。接続が不完全な場合、受信感度が低下したり 外来ノイズの影響を受けたりします。
- ●外来ノイズの影響を少なくするため、高層階の室内などの窓の近く(30 cm 以内)には設置しないでください。
- ●本機とワイヤレスマイクとの距離は、2~3 m以上離してご使用ください。2 m以内で使用すると、使用していない チャンネルを動作させたり、混信などが発生したりすることがあります。
- ◆本機を接続するチューナーはできるだけ高い場所に設置し、ワイヤレスマイクはアンテナが見通せる範囲で使用してください。(アンテナより15m以内)
- ●鉄骨、ロッカーなどの金属物を避け、壁面から30 cm以上離して設置してください。
- アンテナブースター YW-1000 は使用できません。

TOA株式会社

■ チューナーへの取り付けかた


1 チューナー側のアンテナコネクターに BNC プラグを差し込み、
時計方向に回転させて固定する。



2 アンテナの角度を調節する。


[シングルチューナーの場合]

チューナー本体に対して垂直の方向に設置してください。



[ダイバシティチューナーの場合]

チューナー本体に対して垂直方向から30°外側に傾けて設置してください。



■ 仕 様

受信周波数範囲	806 ~ 810 MHz
ダイポール比相対利得	2 dB
出カインピーダンス	75 Ω
V . S . W . R .	2.0以下
適合ジャック	BNC ジャック
仕 上 げ	アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂(黒)、
	その他:真ちゅう(ニッケルめっき)
寸 法	アンテナエレメント長さ:365 mm、BNC プラグ最大径: φ 15 mm
質 量	40 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



商品の価格、在庫、修理およびカタログの ご請求については、取扱い店または最寄り の営業所へお申し付けください。 TOA インフォメーションセンター 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル(無料電話) TEL. 0120-108-117 〒655-0043 宝塚市高松町2番1号 TEL. (0797) 72-7567 FAX. (0797) 72-1090